

INSTRUKCJA ZMIANY TRYBU W KAMERZE

PRZECZYTAJ TO PRZED PODŁĄCZENIEM DO REJESTRATORA
LUB TELEWIZORA



***PRZED URUCHOMIENIEM URZĄDZENIA, ZAPOZNAJ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ! DOSTAWCA
SPRZĘTU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY POWSTAŁE W WYNIKU USZKODZENIA
MECHANICZNEGO, WADLIWEGO DZIAŁANIA LUB NIEMOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z
URZĄDZENIA, JEŚLI WYNIKA TO Z NIEDOSTOSOWANIA SIĘ DO ZALECEŃ ZAWARTCH W
INSTRUKCJI.***



Znak przekreślonego kosza wskazuje, że niniejszego urządzenia nie wolno usuwać wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Do obowiązków użytkownika należy recykling i oddzielne usuwanie urządzeń tego typu. Wyżej wymienione odpady należy wrzucać do pojemników przeznaczonych do recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Obowiązująca w całej UE legislacja, zaimplementowana w każdym z krajów członkowskich wymaga, aby wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne oznaczone tym symbolem były utylizowane osobno, niezależnie od innych odpadów z gospodarstw domowych. Obejmuje to monitory lub akcesoria elektryczne, takie jak przewody antenowe, kable zasilające, czy będące przedmiotem niniejszej instrukcji odbiorniki GPS z modułem WiFi. Jeżeli użytkownik nie ma odpowiedniej wiedzy w tym zakresie, powinien zwrócić się z zapytaniem do właściwych władz lokalnych lub zakładu utylizacji odpadów i/lub zasięgnąć informacji w sklepie, w którym zakupił produkt. Symbol widoczny na produktach elektrycznych i elektronicznych obowiązuje wyłącznie w obecnych krajach członkowskich Unii Europejskiej. Chcąc pozbyć się używanych wyrobów elektrycznych i elektronicznych poza granicami UE należy skontaktować się z lokalnymi władzami i pozyskać informacje na temat metody utylizacji.

UWAGA!



Ryzyko porażenia prądem. Nie otwierać. UWAGA: NIE OTWIERAĆ OBUDOWY W CELU ZMNIEJSZENIA RYZYKA PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO. SERWIS MOŻE BYĆ DOKONYWANY JEDYNIEM PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL.

Należy stosować poniższe uwagi bezpieczeństwa



UWAGA!

- Urządzenie nie powinno być narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, nie powinno być instalowane w pobliżu miejsc narażonych na szybkie zmiany wilgotności i temperatury.
- Urządzenie przyniesione z zimnego pomieszczenia/pojazdu nie powinno być od razu podłączane do prądu.
- Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na podłączonych urządzeniach.
- Wszelkie zabiegi konserwacyjne można wykonywać po odłączeniu od sieci elektroenergetycznej.
- Nie używaj benzyny, rozpuszczalników lub alkoholu do czyszczenia urządzenia, mogą one uszkodzić obudowę. Czyścić suchą szmatką.
- W przypadku znacznego zapylenia zaleca się odkurzenie urządzenia za pomocą sprężonego

powietrza.

- Urządzenie powinno być chronione przed wpływem warunków atmosferycznych, a w szczególności przed deszczem i nasłonecznieniem.
- Produkt należy umieszczać w miejscach odpowiednio wentylowanych. Stosowanie tego typu urządzeń w miejscach o niskiej cyrkulacji powietrza może skutkować ich nadmiernym przegrzewaniem, a tym samym uszkodzeniem.
- Nie stosować urządzenia w pomieszczeniach mokrych, jak i w pomieszczeniach, w których mogą znajdować się opary żrące lub opary cieczy mogących powodować wybuch.
- Chronić urządzenie przed dostępem osób trzecich, zwłaszcza niepełnoletnich.
- Nie dotykać produktu podczas pracy. Nie dotykać urządzenia mokrymi rękami.
- Chronić sprzęt przed obcymi substancjami pochodzenia metalicznego.
- Nie narażaj sprzętu na działanie środków owadobójczych oraz łatwopalnych.
- Napraw może dokonywać tylko autoryzowany punkt serwisowy. Naprawy dokonywane samodzielnie mogą spowodować uszkodzenie urządzenia i utratę gwarancji.
- W przypadku pojawienia się problemów z działaniem urządzenia bezzwłocznie skontaktuj się z Dostawcą

INSTRUKCJA ZMIANY TRYBU PRACY KAMERY

Kamera, którą otrzymałeś pracuje w 4 najpopularniejszych standardach monitoringu wizyjnego – AHD, CVI, TVI i CVBS (analogowym). Jeśli po podłączeniu kamery do telewizora lub monitora nie widzisz obrazu wykonaj następujące czynności:

1. Wyłącz kamerę z zasilania na kilka sekund.
2. Podłącz ponownie do zasilania oraz do odbiornika (telewizor / rejestrator).
3. Przetaw tryb w kamerze za pomocą joysticka, który znajduje się na przewodzie wychodzącym z kamery:



Aby przestawić tryb w kamerze należy przesunąć joystick w jedną z 4 pozycji (lewo/prawo/góra/dół) **bez wciskania go**, ponieważ aktywuje to MENU ekranowe i uniemożliwia zmianę trybu. Przesuń joystick w jedną z 4 pozycji i przytrzymaj w niej przez ok. 5 sekund.

4. Na jednej z 4 pozycji odbiornik (rejestrator/telewizor), do którego podłączasz kamerę wyświetli obraz, co oznacza, że wybrałeś właściwy tryb.